



## DETALLE DE MONTAJE DEL PORTATARJETAS



**1. Poner en el manillar el protector de goma con los taladros para permitir el paso del tornillo.**



**2. Colocar el portatarjetas, sujetando con una mano el protector de goma para que no se mueva de su posición.**



**3. Introducir el tornillo y apretar ambas tuercas a la vez.**



**4. Posición final correcta del portatarjetas.**