

LO QUE SIEMPRE DEBEMOS HACER

- ✍ Use **siempre la batería cuando esté totalmente cargada**, aunque la utilice por primera vez. Siempre debe colocarse en posición vertical.
- ✍ Nuestras baterías son **cíclicas y sin mantenimiento**, su longevidad (que por término medio es de un año), dependerá de la **frecuencia de uso**, del **número de hoyos jugados**, de la **orografía** del campo, del **peso** de la bolsa, palos y accesorios a transportar y del **cumplimiento de éstas instrucciones**.
- ✍ **Asegure una recarga completa del 100%**. El **tiempo de recarga** para una batería descargada durará de **8 a 14 horas**, dependiendo de su estado.
- ✍ Siempre cargue la batería lo más rápidamente posible después de utilizarla, y nunca esperar más de 14 días en volver a recargarla. **No la use mas de 18 hoyos**.
- ✍ **Cuando se detenga para jugar ó en las cuestas abajo conviene presionar el botón (OFF)** y de ésta forma ahorramos consumo de batería innecesario.
- ✍ **Asegúrese, antes de cada uso, que la batería está totalmente cargada**. Al comenzar su uso siempre debe estar encendido el **color Verde**. Se iluminará el **color Rojo**, cuando ya la batería está agotándose y no se le debe exigir mas esfuerzo. Se encenderá el color Rojo cuando se le pida un **esfuerzo adicional**, ya que se está produciendo un excesivo consumo de batería y es aconsejable que Ud. “ayude” al carro.
- ✍ **Puede dejar conectada la batería al cargador continuamente a la red**. Cuando el cargador haya conseguido la carga completa se desconecta automáticamente y sólo consume el testigo luminoso de carga completa realizada (menos de 2 vatios)



LO QUE NUNCA SE DEBE HACER

- ✍ Nunca utilizar la batería si no está totalmente recargada. Comprobar con el cargador que indica **“Carga completa”**. Si desconecta la batería del cargador, éste **comenzará de nuevo todo el proceso de carga completo**, empleando en dicho proceso varias horas.
- ✍ **No emplear un cargador no homologado por Kaddam** ya que utilizar otro cargador diferente supondrá **no cargar la batería correctamente** y no se conseguirán las prestaciones adecuadas.
- ✍ **No debe usar la batería para jugar más de 18 hoyos sin recargar**.
- ✍ **Nunca agotar totalmente la batería. No debe seguir usando el carro cuando ya se ha encendido la luz Roja**, pues corre el riesgo de agotar completamente la batería y dañarla.
- ✍ Si no va a utilizar la batería durante un largo periodo de tiempo, es recomendable que se recargue aproximadamente cada 2 meses.
- ✍ No golpear, ni dejar caer al suelo la batería. Mantener a los niños alejados.
- ✍ No deposite objetos metálicos cerca de los bornes. Peligro de cortocircuito, fuego ó explosión.